

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® STONE



מדריך למשתמש

www.jabra.com

תוכן העיניים


| | |
|----|--|
| 2 | תודה לכם |
| 2 | אודות מכשיר JABRA STONE שלכם |
| 2 | מה עושה האוזנייה שלכם |
| 4 | להתחיל |
| 5 | טעינת האוזנייה שלכם |
| 5 | הפעלה וכיבוי האוזנייה שלכם |
| 6 | זיווגה עם הטלפון שלכם |
| 7 | סגנון הרכבה |
| 7 | כיצד |
| 8 | מה משמעות האורות |
| 9 | השימוש ב- JABRA STONE שלכם עם שני טלפונים ניידים |
| 10 | איתור תקלות ושאלות נפוצות |
| 12 | זקוקים לסיוע נוסף |
| 13 | הטיפול באוזנייה שלכם |
| 13 | מונחון |

תודה לכם

תודה על כי רכשתם את האוזנייה של Bluetooth של חברת Jabra STONE. אנו מקווים כי אתם נהנים ממנה! מדריך הוראות זה יסייע לכם להתחיל את הפעלת האוזנייה ויכין אתכם כמה שיותר לקראת השימוש באוזנייה.

אודות מכשיר JABRA STONE שלכם

- A לחצן מענה/סיום שיחה
- B תצוגת סטטוס™ על גבי האוזנייה
- C אור נורית מחוון על גבי המטען הנייד
- D שקע טעינה
- E פנל מגע לבקרת עוצמת הקול
- F מיקרופונים
- G אוזנייה
- H אוזניות ג'ל (eargels)
- I אטב לבגד



מה עושה האוזנייה שלכם

Jabra STONE הינה אוזניית Bluetooth בעלת עיצוב חדש לחלוטין אשר מתיישבת בצורה דיסקרטית על האוזן שלכם. היא מגיעה עם מטען נייד משולב המשמש הן כתפסן והן כמטען נייד כאשר אינכם מנהלים שיחה.

ה- Jabra STONE שלכם מאפשר לכם לעשות את כל הדברים הבאים:

- לענות או לסיים שיחות טלפון
- לחייג חיוג חוזר למספר האחרון
- לכוונן הגברה או הנמכה של עוצמת הקול
- חיוג קולי
- לבצע שיחות ועידה
- MultiUse™ - להתחבר לשני רכיבי Bluetooth® בעת ובעונה אחת (למשל למחשב ביתי ולטלפון נייד)
- להאזין למוסיקה באוזנייה שלכם באמצעות הטלפון המאפשר שימוש ב-Bluetooth®

מפרטים:

שיחת טלפון:

- זמן שיחה של עד 8 שעות (שעתיים באוזנייה ו-6 שעות נוספות ברכיב הטעינה הנייד).
- פתרון מיקרופון כפול עבור Noise Blackout™ Extreme
- שיפור הצליל הדיגיטאלי באמצעות טכנולוגיית DSP
- הפחתת רעשים בצליל השמע המועבר והמתקבל
- בקרה על עוצמת הקול התלויה ברעשים* (עוצמת הקול מכווננת באופן אוטומטי כאשר אתם נכנסים לסביבה רועשת).
- כוונן עוצמת קול אוטומטי של צליל שמע מתקבל (עוצמת הקול מכווננת באופן אוטומטי במקרה והקול הנכנס נמוך מדי).
- הגנה מפני זעזוע שמיעתי.
- תואם את מפרט Bluetooth® בגרסא 2.1, תומך באוזנייה ובפרופילים של Hands-free לניהול שיחות טלפון, פרופיל חלוקת שמע מתקדמת (A2DP) להזרמת מוסיקה וזיווג בטוח פשוט לזיווג התפקודיות עם הטלפון הנייד ללאקוד פין.
- E-SCO לשיפור איכות השמע
- הצפנה של עד 128 ביטים.

- זמן השמעת מוסיקה של עד שעתיים באוזנייה ועד 6 שעות נוספות של זמן השמעת מוסיקה ביחידת המטען הנייד, זמן המתנה של עד 12 ימים (יחידת המטען והאוזנייה יחדיו).
- A2DP (פרופיל חלוקת שמע מתקדמת) להזרמת מוסיקה.

המכשיר:

- לחצן ההפעלה/כיבוי הינו אוטומאטי. כאשר האוזנייה מוסרת מיחידת המטען הנייד, היא פועלת, וכאשר היא מוכנסת לתוך המטען הנייד, היא כבויה. כאשר הטלפון שלכם מצלצל, אתם יכולים להוציא את האוזנייה מהמטען הנייד ולקבל את השיחה מהאוזנייה.
- הטעינה חכמה. האוזנייה נטענת באופן אוטומטי כאשר מכניסים אותה לתוך יחידת המטען הנייד ומבטיחה כי האוזנייה שלכם לעולם טעונה במלואה ומוכנה לשיחת הטלפון הבאה שתתקיים.
- תצוגת סטאטוס TM עם נוריות מחוון עבור קישוריות ה-Bluetooth® וסטאטוס הסוללה מבטיחה כי לעולם תדעו מה סטאטוס האוזנייה שלכם ויחידת המטען הנייד שלכם.
- גודל יחידת המטען הנייד והאוזנייה מחוברות יחדיו גובה 58 מ"מ x רוחב 51 מ"מ x עומק 25 מ"מ.
- משקל: משקל כולל הוא 33 גרם (האוזנייה שוקלת 7 גרם ויחידת המטען הנייד שוקלת 26 גרם).
- טווח הפעלה של עד 10 מטרים (33 רגל לערך).

להתחיל

- עליכם לבצע שלושה שלבים טרם השימוש באוזנייה שלכם
1. להטעין את האוזנייה שלכם (במשך שעתיים לערך)
 2. להפעיל את פונקציית Bluetooth® בטלפון הנייד שלכם (עינינו במדריך למשתמש של הטלפון הנייד שלכם)
 3. לזווג בין האוזנייה לטלפון הנייד שלכם

טעינת האוזנייה שלכם

תוודאו כי מכשיר ה-Jabra STONE שלכם טעון לחלוטין טרם תחילת השימוש בו שימו את האוזנייה לתוך יחידת המטען הנייד על מנת לטעון את האוזנייה והן את המטען הנייד במלואם בפעם הראשונה טרם השימוש בה השתמשו בספק AC לביצוע טעינה משקע חשמלי. בעת הטעינה, נורית מחוון הסוללה שעל גבי המטען הנייד מראה אור אדום לא מהבהב וכאשר נורית מחוון האור נכבית האוזנייה והמטען הנייד טעונים במלואם. זמן הטעינה לשתי היחידות המחוברות יחד הוא שעתיים אתם יכולים להשתמש באוזנייה במהלך הטעינה החוזרת של יחידת המטען תייד. השתמשו אך ורק במטען המסופק לכם במארז – אין להשתמש במטענים הקשורים למכשירים אחרים מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום נזק לאוזנייה שלכם אנא שימו לב: תוחלת החיים של הסוללה תקטן באופן משמעותי במידה והמכשיר שלכם נשאר לא טעון למשך פרק זמן ארוך. לכן אנו ממליצים לכם להטעין מחדש הן את האוזנייה והן את המטען הנייד שלכם יחדיו לכל הפחות אחת לחודש

הפעלה וכיבוי האוזנייה שלכם

הוצאת האוזנייה מהמטען הנייד תגרום להפעלתה.

הכנסת האוזנייה לתוך יחידת המטען הנייד תגרום לכיבוייה

- הוצאתה: הניחו אצבע על הצד האחורי של יחידת המטען הנייד ולחצו קלות על האוזנייה תוך החלקתה והוצאתה מיחידת המטען. כך אתם יכולים בקלות להוציא אותה מיחידת המטען בעזרת היד השנייה שלכם.

- הכנסתה: הניחו את האוזנייה לתוך יחידת המטען ולחצו בעדינות על האוזנייה עד להקלקת האוזנייה לתוך יחידת המטען.

אנא שימו לב: ניתן לכבות את האוזנייה באופן ידני מבלי להשתמש ביחידת המטען הנייד. לחצו על לחצן מענה/סיום השיחה במשך 4-5 שניות להפעלתה/כיבוייה.



זיווג עם מכשיר הטלפון שלכם

אוזניות מחוברות למכשירי טלפון באמצעות הליך הנקרא "זיווג". באמצעות ביצוע מספר שלבים פשוטים, ניתן לזווג מכשיר טלפון עם אוזנייה תוך מספר דקות

1. העבירו את האוזנייה למצב זיווג

1. א זיווג בפעם הראשונה

- הוציאו את האוזנייה מיחידת המטען הנייד. האוזנייה תחל מייד בפעולת הזיווג (תוצג נורה כחולה מהבהבת על גבי תצוגת הסטאטוס של Jabra) ותחיל לבצע חיפוש אחר רכיב.

1. ב זיווג עם מכשיר טלפון אחר או זיווג חוזר



- הוציאו את האוזנייה מיחידת המטען הנייד. כבו את האוזנייה באמצעות לחיצה ארוכה על לחצן מענה/סיום השיחה. הפעילו מחדש את האוזנייה באמצעות לחיצה ארוכה על לחצן מענה/סיום שיחה – המשיכו ללחוץ עד שתצוגת הסטאטוס מציגה נורית כחולה מהבהבת.

2. כווננו את טלפון ה-Bluetooth שלכם כך "שיגלה" את מכשיר Jabra STONE

- תנהגו על פי מדריך ההוראות של מכשיר הטלפון שלכם ראשית וודאו כי מכשיר ה-Bluetooth מופעל על גבי מכשיר הטלפון הנייד שלכם. לאחר מכן כווננו את מכשיר הטלפון שלכם כך שיתאר את האוזנייה. פעולה זו לרוב מצריכה מכם ללכת לאפשרות של "הגדרות", "חיבור" או תפריט "Bluetooth" במכשיר הטלפון שלכם ולבחור את האפשרות "איתור" או "הוספת" מכשיר Bluetooth*.

3. מכשיר הטלפון שלכם ימצא את Jabra STONE

- מכשיר הטלפון שלכם ימצא את האוזנייה תחת השם "Jabra STONE".
- לאחר מכן שואל מכשיר הטלפון שלכם אם ברצונכם לבצע זיווג עם האוזנייה
- אשרו אפשרות זו באמצעות לחיצה על "אישור" או "כן" במכשיר הטלפון. במידה ומכשיר הטלפון שלכם מבקש מכם להזין סיסמא או PIN אשרו בעזרת המספר 0000 (4 אפסים). מכשיר הטלפון שלכם יאשר את הפעולה ברגע שהזיווג הושלם Jabra STONE תומכת ב-Bluetooth בגרסא 2.1 כולל זיווג מאובטח פשוט, כלומר שהאוזנייה ניתנת לזיווג עם מכשיר טלפון או רכיב Bluetooth* אחר מבלי להשתמש ב-PIN או בקוד מפתח אלא רק במקרה ורכיב ה-Bluetooth* האחר תומך בגרסת Bluetooth* 2.1 גם כן.



*עיינו במדריך למשתמש של מכשיר הטלפון.

סגנון הרכבה

כיצד

מכשיר Jabra STONE פשוט וקל לתפעול. לחצן מענה/סיום השיחה מאפשר ביצוע של פונקציות שונות בהתאם למשך הזמן עליו אתם לוחצים

| הוראה | משך זמן הלחיצה |
|--------------------|---------------------------------|
| הקשה | לחיצה קצרה |
| הקשה כפולה | לחיצה קצרה פעמיים תוך 1/2 שנייה |
| לחיצה | 1-3 שניות לערך |
| לחיצה ארוכה | 4-5 שניות לערך |
| לחיצה ארוכה במיוחד | 5-10 שניות לערך |

לענות לשיחה

- הקישו על לחצן מענה/סיום השיחה.

לסיים שיחה

- הקישו על לחצן מענה/סיום השיחה.

דחיית שיחה*

- לחצו על לחצן מענה/סיום שיחה בזמן שמכשיר הטלפון מצלצל על מנת לדחות שיחה נכנסת. בהתאם להגדרות מכשיר הטלפון שלכם, האדם שהתקשר אליכם יועבר לתא הקולי או שישמע צליל תפוס.

ביצוע שיחה*

- כאשר מכשיר ה-Jabra STONE שלכם מחובר למכשיר הטלפון שלכם, כל השיחות המבוצעות ממכשיר הטלפון שלכם יועברו באופן אוטומטי לאוזנייה שלכם. (בכפוף להגדרות מכשיר הטלפון).
- לחייג חיוג חוזר למספר האחרון**
- הקישו פעמיים על לחצן מענה/סיום השיחה.

*עיינו במדריך למשתמש של מכשיר הטלפון.
**תלוי בסוג מכשיר הטלפון.

כוונון עוצמת הקול**

- החליקו את האצבע שלכם מעלה בקדמת האוזנייה על מנת להגביר את עוצמת הקול והחליקו את האצבע שלכם כלפי מטה על מנת להנמיך את עוצמת הקול

הפעלת החיוג הקולי*

- לחצו על לחצן מענה/סיום השיחה להפעלת החיוג הקולי.

הפעלת שיחת ועידה

- לחצו על לחצן מענה/סיום השיחה על מנת לעבור לשיחה שממתינה על הקו השני: לחצו פעם נוספת על לחצן מענה/סיום השיחה על מנת לעבור חזרה לשיחה הראשונה שהתקיימה.

הצגת התצוגה

- הקישו על לחצן מענה/סיום השיחה על מנת לראות את תצוגת הסטאטוס™ (האור נדלק) – רק כאשר לא מתקיימת שיחה באוזנייה.

השמעת מוסיקה (חלק ממכשירי הטלפון עשויים להצריך מכם ראשית לאתחל את נגן המדיה)*

- המוסיקה הינה מבוקרת במכשיר הטלפון הנייד.

לענות לשיחה בזמן השמעת מוסיקה**

- בזמן האזנה למוסיקה וקבלת שיחה נכנסת, המוסיקה תופסק זמנית ותשמעו את צליל הצלצול שלכם.

מה משמעות האורות

ישנן נוריות מחוון על גבי האוזנייה ועל גבי יחידת המטען הנייד על מנת להבטיח את קלות השימוש.

נוריות המחוון על גבי האוזנייה:

בחלק הפנימי של האוזנייה מראה תצוגת הסטאטוס של Jabra מצבים שונים של המוצר. תצוגת הסטאטוס של Jabra מורכבת מ- 2 נוריות מחוון – נורית מחוון לסוללה ונורית מחוון למחבר ה- Bluetooth®. כך לעולם תדעו אם האוזנייה מחוברת למכשיר הטלפון שלכם ואם הסוללה שלכם שבאוזנייה מצריכה טעינה.

| אוזנייה – נוריות המחוון | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| הסוללה תקינה וטעונה נותרו פחות מ- 10 דקות שיחה | אור ירוק קבוע | נורית מחוון הסוללה אור אדום קבוע |
| במצב זיווג מזווגת עם מכשיר הטלפון | אור כחול מהבהב אור כחול קבוע | נורית מחוון Bluetooth® |

*עיינו במדריך למשתמש של מכשיר הטלפון.
**תלוי בסוג מכשיר הטלפון

תצוגת הסטאטוס™ של Jabra תיכבה לאחר 4 שניות של חוסר פעילות על מנת לחסוך את הסוללה. רק כאשר המכשיר נמצא במצב זיווג, תצוגת הסטאטוס™ תישאר מופעלת למשך פרק זמן ארוך יותר (3 דקות). האוזנייה עדיין פעילה, ואור יהבהב שוב לאחר הקשה על לחצן מענה/סיום השיחה או במידה ומתקיימת כל פעילות של שיחה.

נורית מחוון על גבי יחידת הטעינה:

באמצעות תקע המטען שעל גבי יחידת הטעינה נורית מחוון מראה מצבים שונים של יחידת הטעינה. כך לעולם תדעו אם יחידת המטען מצריכה טעינה.

| יחידת טעינה ניידת – נורית מחוון | |
|---------------------------------|--|
| אור אדום קבוע | בטעינה (האור האדום ייכבה כאשר המכשיר טעון במלואו) |
| הבהוב ירוק בודד | יש מספיק סוללה על מנת לטעון את האוזנייה במלואה או יותר |
| הבהוב אדום יחיד | המטען הנייד צריך להיטען |

תקשורת באמצעות אתרעות קוליות

מכשיר Jabra STONE שלכם מפעיל אתרעות קוליות על מנת להעביר פעולות שונות או סוגי מידע שונים. אתרעה אחת חשובה היא "סוללה נמוכה", כאשר האתרעה הנשמעת היא 2 צלילי ביפ קצרים, ומציינת כי נותרו עוד 10 דקות שיחה.

השימוש במכשיר Jabra STONE שלכם עם שני מכשירי טלפון ניידים

מכשיר Jabra STONE מסוגל לעבוד עם שני מכשירי טלפון ניידים (או רכיבי Bluetooth®) המחוברים לאוזנייה בעת ובעונה אחת. פעולה זו תעניק לכם את החופש להשתמש באוזנייה אחת בלבד על מנת להפעיל את שני מכשירי הטלפון הניידים שלכם.

איך לזווג את מכשיר Jabra STONE שלכם עם 2 רכיבי Bluetooth®:

1. זווגו את רכיב מספר 1 עם האוזנייה שלכם תוך שימוש בהוראות הזיווג לעיל לזיווג חוזר של האוזנייה שלכם (במידה ורכיב מספר 1 מזווג כבר לאוזנייה שלכם עברו לשלב 2).
2. כבו את האוזנייה שלכם באופן ידני באמצעות לחיצה על לחצן מענה/סיום השיחה למשך 4-5 שניות.
3. זווגו את רכיב מספר 2 עם האוזנייה שלכם תוך שימוש באותן הוראות זיווג פעם נוספת.
4. התחברו שוב לרכיב מספר 1.

אנא שימו לב לכך שחשוב להתחבר שוב לרכיב מספר 1 לאחר זיווג רכיב מספר 2 על מנת להבטיח התחברות לשני הרכיבים.

איתור תקלות ושאלות נפוצות

אני שומע קולות נפץ

- Bluetooth® הינה טכנולוגיית רדיו, והמשמעות לכך היא שהרכיב רגיש לחפצים המצויים בין האוזניים לבין הרכיב המחובר. הוא מיועד לשימוש עם האוזניים ועם הרכיב המחובר במרחק של 33 רגל (10 מטרים) (33 רגל) האחד מהשני, ללא חפצים גדולים הממוקמים ביניהם (קירות וכו').

אינני שומע דבר באוזניים שלי

- הגבירו את עוצמת הקול באוזניים.
- וודאו כי האוזניים מזווגת לרכיב שמתנגן
- וודאו כי מכשיר הטלפון שלכם מחובר לאוזניים באמצעות הקשה על לחצן מענה/סיום שיחה.

אני נתקל בבעיות תהליך הזיווג

- יתכן ומחקתם את חיבור הזיווג האוזניים שלכם במכשיר הטלפון הנייד שלכם מלאו אחר הוראות הזיווג המופיעות ב-"זווגו את האוזניים שלכם למכשיר טלפון או לרכיב אחר".

האם מכשיר Jabra STONE יעבוד עם ציוד Bluetooth® אחר?

- מכשיר Jabra STONE מיועד לפעול עם מכשירי טלפון ניידים של Bluetooth®. הוא יכול לעבוד גם עם רכיבי Bluetooth® אחרים התואמים את גרסה 1.1 או יותר של Bluetooth® ותומכים באוזניים, שימוש ללא ידיים/או פרופיל פיזור שמע מתקדם (A2DP).

אינני מצליח להשתמש בפונקציות של דחיית שיחה, שיחה ממתונה, חיוג חוזר או חיוג קולי

- מאפיינים אלו תלויים ביכולת שיש לטלפון שלכם לתמוך בפרופיל של שימוש ללא ידיים (hands-free). גם אם פרופיל השימוש ללא ידיים מיושם פונקציות דחיית שיחה שיחה ממתונה וחיוג קולי הינם מאפיינים אופציונאליים אשר אינם נתמכים על ידי כל המכשירים. אנא היוועצו עם המדריך למשתמש של המכשיר שלכם לקבלת פרטים: אנא שימו לב לכך שחלק מהמאפיינים ניתנים להפעלה רק מהמכשיר העיקרי; לדוגמה: חיוג קולי העושה שימוש במכשיר Jabra STONE עם 2 מכשירי טלפון ניידים.

אינני שומע מוסיקה באוזנייה

- תוודאו כי האוזנייה מחוברת לרכיב המאפשר שימוש ב-Bluetooth®.
- יתכן ואתם מצויים מחוץ לטווח הקליטה (10 מטרים) עם הרכיב שלכם המאפשר שימוש בטכנולוגיית Bluetooth® או שיתכן והאוזנייה חוותה מקרה של ESD (פריקה אלקטרוסטטית). לחצו על לחצן מענה/סיום שיחה על מנת לבסס מחדש חיבור שמע ל-Bluetooth®.
- הגבירו את עוצמת הקול על גבי המכשיר שלכם.
- תוודאו כי מכשיר ה-Jabra STONE שלכם טעון.
- כבו את האוזנייה. המתינו מספר שניות, לחצו על לחצן המענה/סיום השיחה עד להופעת נורית צהובה. התחברו וכעת עליכם להיות מסוגלים להאזין למוסיקה.

המוסיקה שאני שומע נשמעת באיכות גרועה

- תוודאו כי הרכיב האחר תומך בטכנולוגיית Bluetooth® בגרסה 1.1 או יותר כולל פרופיל חלוקת שמע מתקדמת (A2DP) להזרמת מוסיקה. במידה וההליך לעיל לא סייע לכם לפתור את הבעיה או אז יתכן כי מכשיר הטלפון שלכם עושה שימוש בחיבור שמע סטריאו בדרך אחרת. אתם יכולים להתיר מצב זה ברכיב Jabra STONE באמצעות ביצוע הליך זיווג בדרך הבאה:
 - הוציאו את חיבור ה-Bluetooth® לרכיב Jabra STONE שבמכשיר הטלפון שלכם.
 - תוודאו כי האוזנייה טעונה במלואה.
 - הוציאו את האוזנייה מיחידת המטען הניידת.
 - לחצו על לחצן מענה/סיום השיחה במשך 10-15 שניות עד שנורית מחוון חיבור ה-Bluetooth® מראה אור צהוב קבוע.
 - בצעו את השלבים הרגילים שבתהליך הזיווג של האוזנייה לרכיב Bluetooth®.
- היו מודעים לכך שזמן ההמתנה של מכשיר Jabra STONE יכול להיות קצר יותר עם השימוש בהליך זיווג זה בהשוואה להליך הזיווג הרגיל.

נגן המוסיקה מתחיל לפעול מיד עם החיבור ואני שומע מוסיקה באוזנייה

- כבו את האוזנייה. המתינו מספר שניות, לחצו על לחצן מענה/סיום שיחה עד להופעת אור צהוב. כווננו את מכשיר הטלפון שלכם כך שיבצע חיפוש אחר רכיב Jabra STONE ומכשיר הטלפון שלכם ימצא אותו. התחברו והמוסיקה תתחיל לפעול רק כשתבקשו לעשות זאת.

טיפול באוזנייה שלכם

- לעולם אחסנו את אוזניית ה-Jabra כאשר היא כבוי ומוגנת בבטחה. הימנעו מאחסון בתנאי טמפרטורה קיצוניים (מעל 113°F / 45°C - כולל באור שמש ישיר - או מתחת ל-14°F / -10°C). הדבר עלול לקצר את תוחלת החיים של הסוללה ועשוי להשפיע על תפעול המכשיר. טמפרטורות גבוהות עשויות גם להוריד את איכות הביצוע.
- אין לחשוף את אוזנית ה-Jabra לגשם או לנוזלים אחרים.

מונחון

- 1. Bluetooth** הינה טכנולוגיית רדיו המחברת רכיבים, כגון מכשירי טלפון ניידים ואוזניות, ללא חוטים או כבלים על פני מרחק קצר (10 מטרים/33 רגל לערך). Bluetooth בטוח לשימוש. כמו כן הוא גם מאובטח, כך שברגע שתבצעו חיבור אף אחד לא יכול להאזין לכם ולא לתקיים הפרעה מרכיבי Bluetooth אחר. מידע נוסף ניתן להשיג בכתובת האינטרנט www.bluetooth.com.
- 2. פרופילים של Bluetooth** הן הדרכים השונות באמצעותן רכיבי Bluetooth מתקשרים עם רכיבים אחרים. מכשירי טלפון עם Bluetooth תומכים בפרופיל אוזנייה, בפרופיל השימוש ללא ידיים או בשניהם על מנת לתמוך בפרופיל מסוים, יצרן מכשירי טלפון צריך לספק מאפיינים הכרחיים מסוימים בתוך תוכנת מכשיר הטלפון.
- 3. דיווג** יוצר חיבור ייחודי ומקודד בין שני רכיבי Bluetooth ומאפשר להם לתקשר האחד עם השני. רכיבי Bluetooth לא יעבדו במידה והרכיבים לא זווגו.
- 4. קוד מפתח או מספר קוד זיהוי אישי (PIN)** הינו קוד אותו אתם מזינים ברכיב ה-Bluetooth שלכם (לדוגמא: מכשיר טלפון נייד) על מנת לזווג אותו עם אוזנית ה-Jabra שלכם.
- 5. מצב הכן (STANDBY)** הוא מצב שבו אוזנית ה-Jabra ממתינה בצורה פאסיבית לשיחה. כאשר אתם "מסיימים" שיחה במכשיר הטלפון הנייד שלכם, האוזנייה נכנסת למצב הכן.

היפטרו מהמוצר בהתאם לתקנים ולהסדרים המקומיים

www.jabra.com/weee



תעודת אחריות למוצר Jabra

שם משפחה _____ שם פרטי _____

טלפון _____ כתובת _____

דגם _____ תאריך רכישה _____

תעודה זו ניתנת כאחריות טכנית לפעולתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן ואו להחליף, ללא תשלום, בתקופת האחריות כל חלק או חלקים של המוצר אשר יראה לנו פגום, על פי פרוט המסמך הנ"ל. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה ותקפה אך ורק בצרוף חשבונית הקניה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

האחריות הינה, לאמור על תקינות המוצר. כוחה של אחריות זו אינו תקף לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו: היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכונים, כגון חיבור המוצר למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד למוצר. כל נזק כתוצאה מפעולה לא תקינה של רשת החשמל לרבות נפילות מתח, ברקים וכו'. נזק שנגרם עקב רשלנות או הזנחה וכן נזק כתוצאה משימוש בסוללות שאינן נטענות וכתוצאה מכך מנידלת סוללות בתוך המכשיר וגרימת נזק למעגל החשמלי, זיהומו בחול, אבק, וכל נזל כל שהוא. במקרה של תיקון שנעשה ע"י גורם שאינו מוסמך ע"י חברתנו. שבר כלשהו יבטל את האחריות על המוצר באופן מיידי. החלפת המוצר תיעשה רק עד 14 יום מיום רכישת המוצר ובתנאי שהוא מוחזר בארזיתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש.

האחריות והשרות ניתנים במעבדתנו. על הלקוח להביא או לשלוח למעבדה את המוצר הטעון תיקון. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ועל אחריותו.

ביקונקט בע"מ

ת.ד. 50 קרית עקרון

077-9007299

דואר אלקטרוני bconnect@bconnect.co.il

רישום לאחריות דרך אתר www.jabra.co.il : jabra

ניתן לשלוח מוצר תקול בדואר רשום ל: ביקונקט בע"מ ת.ד. 50 קרית עקרון מיקוד 70500

BConnect
Agencies Ltd

חותמת וחתומת בית העסק _____

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת מתאים למתח ההפעלה המצויין על הספק) אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות. אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה! הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות. הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה). במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות. אנא קרא בעיון את הוראות השימוש במדריך המוצר.

Jabra



©2008 חברת GN Netcom A/S. כל הזכויות שמורות. Jabra הינו סימן מסחרי של GN Netcom A/S. כל שאר סמלי המסחר הנכללים בזאת הינם בבעלות הבעלים התואמים להם. סימן המילה Bluetooth וסמלי המסחר שלה הם בבעלות חברת Bluetooth SIG, בע"מ וכל שימוש בסמלים מהסוג הזה על ידי GN Netcom A/S הינו ברישיון. (עיצוב ומפרטים כפופים לשינוי ללא כל הודעה מוקדמת).

www.jabra.com